

Polierpad TS 9 PRO

Polierschwamm für Exzenter-Poliermaschinen

Das Polierpad TS 9 PRO (grün) ist speziell für die Anwendung mit Exzenter-Poliermaschinen entwickelt. Der grobe, sehr abrasive und offenzellige Polierschwamm ist mit unterschiedlichen Polituren kombinierbar und daher universell einsetzbar. Er ist besonders zur Entfernung von tiefen Kratzern und Lackdefekten auf stark verwitterten Lackoberflächen geeignet. Durch seine formstabile Eigenschaft behält das Polierpad bei langen Polierzeiten seine Polierleistung. Dies macht den Polierschwamm sehr langlebig, effizient und nachhaltig.

Anwendungsgebiete:

Exzenter-Poliermaschine, freilaufend
Exzenter-Poliermaschine mit Zwangsantrieb

Farbe:

Grün

Einsatz:

Heavy Cut

Eigenschaften:

- Offenzellig
- Formstabil bei Wärmeentwicklung
- Verstärktes, 2-lagiges Klettvelours

Empfohlene Schleifpasten:

Pre-Cut, Heavy Cut

Form:

Trapezförmig mit leicht abgerundeter Kante

Material:

Polyurethan-Schaumstoff, Polyamid-Klettvelours

Wasch- und Pflegehinweise:

Grobe Politurrückstände von Hand unter lauwarmem Wasser ausspülen. Kneten Sie mit den Daumen sanft die Politurrückstände aus den Poren. Verwenden Sie zur Tiefenreinigung einen Allzweckreiniger wie Allround Cleaner oder Multi Clean PLUS. Spülen und kneten Sie den Polierschwamm weiter aus, bis das Wasser klar ist und keine Rückstände mehr im Polierschwamm vorhanden sind (Optional: Geben Sie den Polierschwamm bei 40°C in die Waschmaschine). Schütteln Sie den Polierschwamm nach dem Reinigungsvorgang kräftig aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Varianten:

Art. Nr.:	Größe Schwamm:	Größe Velours:	Kühlungsbohrung:	Inhalt:
SF10466	Ø 100 mm, 22 mm hoch	Ø 80 mm	Ø 15 mm	1 Stück
SF10466.1	Ø 150 mm, 22 mm hoch	Ø 130 mm	Ø 22 mm	1 Stück
SF10466.2	Ø 170 mm, 22 mm hoch	Ø 155 mm	Ø 22 mm	1 Stück

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung des Herstellers kann hieraus nicht abgeleitet werden. Bitte prüfen Sie vor Anwendung, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist.